

SCHEMA FÖR VAL AV ELPATRON

Huvudartikel		Passande elpatron (W)			Huvudartikel		Passande elpatron (W)			Huvudartikel		Passande elpatron (W)		
Modellserie	Storlek på HT	150W	300W	600W	Modellserie	Storlek på HT	150W	300W	600W	Modellserie	Storlek på HT	150W	300W	600W
Rosendal	R--1505	•			Solliden	Z--0860	•			Drottningholm	D--0945		•	
	R--1515	•				Z--1250		•			D--0960		•	
	R--0925	•				Z--1260		•			D--1345		•	
	R--1525		•			Z--1650		•			D--1360		•	
	R--0940		•			Z--1660		•			D--1645			•
	R--1540		•		Läckö	L--0850	•				D--1660			•
Pustervik	P--1515	•				L--0860	•			Ulriksdal	U--0650	•		
	P--1525		•			L--1250		•			U--0670	•		
	P--1540		•			L--1260		•			U--0690		•	
Carlsten	C--1215	•			Sofiero	S--0640	•				U--0850	•		
	C--1220	•				S--0850		•			U--0870		•	
	C--1230	•				S--0860		•			U--0890		•	
	C--1235	•				S--0875		•			U--1350		•	
	C--1245	•				S--1250		•			U--1370		•	
Näås	N--0840	•				S--1260			•		U--1390			•
	N--0850	•				S--1275			•	Gripsholm	G--0850	•		
	N--0860	•				S--1750			•		G--0860	•		
	N--1240	•				S--1760			•		G--1350		•	
	N--1250	•				S--1775			•		G--1360		•	
	N--1260	•			Borgholm	B--1045		•		Tullgarn	T--0860		•	
Örtofta	O--0840	•				B--1060		•			T--1260			•
	O--0850	•				B--1075		•			T--1760			•
	O--1240	•				B--1345		•		Ekenäs	E--0770	•*		
	O--1250	•				B--1360			•	Kronovall	K--1260		•	
Solliden	Z--0509	•				B--1375			•					
	Z--0512		•			B--1745			•					
	Z--0650	•				B--1760			•					
	Z--0850	•				B--1775			•					